

!!!Bitte dringend beachten!!! (Beleg bitte aufbewahren)

Bei der Verwendung des Whirlpools ist es sehr wichtig, die örtlichen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, um Risiken für die menschliche Gesundheit oder das Eigentum zu vermeiden. Die folgenden Anweisungen sind vom Hersteller herausgegebene Empfehlungen und sollten dringend beachtet werden!

Vermeidung von unmittelbaren Gefahren:

- Das Zünden vom Ofen darf nur bei einem vollgefüllten Badebottich erfolgen!
- Der Ofen wird bei Benutzung heiß, bitte seien Sie Achtsam beim verwenden des Ofens.
- Stellen Sie den Badebottich aus Sicherheitsgründen in einem Abstand von mindestens 4 m zu jedem Gebäude auf.
- Lassen Sie den Ofen des Badebottichs nicht unbeaufsichtigt.
- Während der Ofen befeuert wird, werden Schornstein und der Ofen heiß und können Verbrennungen verursachen.
- Der Badebottich ist für die Aufnahme einer bestimmten Anzahl von Personen bestimmt. Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Nutzer im Badebottich die zulässige Anzahl nicht überschreitet.
- Es wird allgemein empfohlen das Wasser auf nicht heißer als 41° zu erhitzen. Wenn Sie das Wasser höher als 41° heizen, kann das den Einsatz beschädigen und der Einsatz kann undicht werden. In diesem Fall erlischt die Garantie!!!
- Bitte springen Sie niemals in den Whirlpool.
- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt im Whirlpool.
- Beachte Sie, dass immer mindestens 10 cm Wasser über dem oberen Wassereinlass für den Ofen eingefüllt sind. Diese Grenze darf bei Benutzung nicht unterschritten werden, ansonsten wird der Ofen zerstört.
- Die Verwendung von chlorhaltigen Reinigungsmitteln zum Reinigen des Whirlpools ist verboten.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Badebottichs keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Im Winter, bitte den Ofen und die Rohre nach den Gebrauch trocken legen, um ein Einfrieren zu verhindern.

Befeuern des Ofens:

- Das Zünden vom Ofen darf nur bei einem **vollgefüllten** Badebottich erfolgen!
- Das Wasser kann erst nach dem vollständigen Ausglühen des Ofens aus dem Badebottich abgelassen werden
- Vor dem Füllen des Badebottichs mit Wasser, ist sicherzustellen, dass das Ablassventil des Badebottichs geschlossen ist.
- Füllen Sie den Badebottich min 10 cm oberhalb des Ofens mit Wasser auf.
- Verwenden Sie nur trockenes Holz zum Befeuern. Holzkohle oder Briketts können nicht verwendet werden.
- Um das Wasser schneller zu erwärmen, ist es ratsam, den Whirlpool mit dem Deckel zu bedecken.
- Es empfiehlt sich, das Wasser im Badebottich auf maximal + 41 ° C zu erwärmen.
- Irgendwelche Aschenpartikel, die zufällig im Wasser landen können bequem mit einem Küchensieb entfernt werden.
- Verwenden Sie niemals Papier, um den Ofen zu befeuern.
-

Wartung des Whirlpools

- Die regelmäßige Reinigung und Wartung des Badebottichs ist sowohl bei der Hygiene als auch bei der Langzeitpflege wichtig um die Lebensdauer des Badebottichs zu verlängern.
- Die folgenden Anweisungen sind Empfehlungen für die Benutzer des Whirlpools.
- Es ist ratsam, den Whirlpool nach jedem Gebrauch zu reinigen
- Es ist ratsam, vor dem Gebrauch des Badebottichs zu duschen, um eine bessere Hygiene im Wasser zu gewährleisten.
- Der Badebottich kann mit einem Hochdruckreiniger gewaschen werden, und es ist ratsam, regelmäßig eine Reinigung vorzunehmen.
- Verwenden Sie Haushaltsreiniger (keine aggressiven Haushaltsreiniger) und ein weiches Tuch, um den Badebottich zu reinigen.
- Verwenden Sie bitte kein Lappen mit rauer Oberfläche oder chlorhaltige Reinigungsmittel, diese können eine Verfärbung des Badebottichs verursachen.
- Wenn Sie ein Whirlpoolsystem haben, dann sollten Sie immer nach dem ablassen des Wassers das Whirlpoolsystem noch ein paar Mal einschalten, damit das Restwasser aus den Leitungen fließen kann. Im Winter immer dafür sorgen, dass kein Wasser in den Leitungen zurück bleibt.
- Im Winter, bitte immer den Badebottich und den Ofen trocken legen, sollte das Wasser im Badebottich oder im Ofen gefrieren kann es zu Schäden führen.
- Hinweis! Nicht auf den Rand von Badebottich setzen oder treten!!!

Kontrollnummer: _____
(eine mögliche Reklamation kann nur dann bearbeitet werden, wenn Sie uns die Kontrollnummer mitteilen!!!)